

電気が消えた！

分電盤のブレーカーが「切」になり、停電となることがあります。その原因は漏電や、一度に容量以上の電力を使用した場合に火災を防ぐためになります。その場合は使用するコンセントを変えるか、同時に使用しないようにする等の方法を工夫してみてください。

●消えた範囲を調べる

外(隣り近所、共用廊下)の照明はついているか、自宅の一部だけが消えているかなど確認してください。

外も点いてない場合は地域停電の可能性がありますので関西電力にご確認下さい。

ご自宅だけの場合はブレーカーをチェック、「切」になっていたら使用量オーバーや漏電、器具故障の可能性がります。

●対処方法

使用中の器具の故障やコードのいたみのため、あるいはその部屋で電気を使い過ぎたために安全(回路)ブレーカーが切れることがあります。

その回路でご使用中の器具をチェックし、ブレーカーを「入」にしてください。

漏電ブレーカーを「入」にしても再度切れる場合は、漏電している恐れがあります。関西電力へご連絡して下さい。

※ブレーカーが熱くなっている場合は、十分注意の上操作してください。