

ガスが止まった

●ガスメーターを確認してください。

メーターの安全機能により、ガス漏れの疑いがあるときや、地震発生時にはガス栓が閉まるようになっています。ガスが止まったら、ガスメーターの赤ランプの点滅をご確認ください。

復帰操作

ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で作業を行ってください。

①すべてのガス器具(屋外の給湯器)を止め、元栓(器具栓)を閉めてください。

※ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがあるとガス漏れ点検ができません。

※ただし、メーター元栓は閉めないでください。

②復帰ボタンのキャップをはずします。

③復帰ボタンを奥までしっかり押してすぐに手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点灯します。

④ガス漏れ点検に約3分程度かかります。

★再度ガスメーターを確認して赤ランプの点滅が消えていれば、ガスの使用が出来るようになっています。

⑤復帰されず赤ランプが点滅した時は、もう一度最初からやりなおしてください。

★復帰できなかった場合は、ガス漏れが考えられますので大阪ガスまでご連絡してください。

●ガスコンロの火が弱い(出ない)

バーナーの穴を清掃

コンロの火が弱いのは、多くの場合、バーナーの穴の目詰まりが原因です。金属ブラシでバーナーの穴の汚れを取れば、ガスの火の強さが元に戻ります。

●ガスコンロが点火しない場合

コンロが点火しない多くの原因は、乾電池の消耗によるものです。点火用の乾電池を交換してください。