

## 水が出ない

### ●室内の蛇口全て水が出ない

室外にある水道メーターの両側にあるバルブ(赤と青の場合が多いです)が両方とも「ひらく」(最も上に上がっている)になっているか確認して、部屋うちの蛇口から水出るようにしてください。

### ●キッチンや洗面化粧台

下部物入内に止水バルブが付いています(稀にない場合もあります)ので、そこも確認してください。但しハンドルは付いてないのが普通です。マイナスドライバー等で開いて(時計回り方向)にください。

### ●トイレの水が出ない場合

必ず止水栓を閉めてから上蓋を外して、ロータンク内を確認します。  
ボールタップの浮き玉がタンクの壁に当たるなどして動かない時があります。  
ボールタップの固定ナットをゆるめてから位置を修正してください。

水を流すレバーが空回りする場合は、フロートバルブ(タンクの底にある排水口閉じる丸いゴムの蓋)のチェーンが外れていると考えられます。

つなが直してください。つなが長さが長すぎると水はすぐ止まり少量しか流れません。  
逆に短すぎると水が止まらなくなります。何通りか試しベストポジションにして下さい。

作業中にオーバーフロー管(上部先端が水面の上にある排水用の煙突状の筒)の根元を折ってしまうことがあります。十分気を付けてください。

折れたら便器内へ微量ながら漏水します。いつもでもロータンク内給水するような水滴の落ちる音が続くようであれば折れている可能性が高いです。見た目にはわかりにくいので、指で揺さぶり、動くか確認してご連絡ください。